

Learning Lab

Le système audio-visuel du Learning Lab

Le Learning Lab dispose d'un système audio-visuel évolutif qui comporte [12 points de connexion muraux](#), d'un [rack audio-visuel](#), de deux [dalles micros](#) et de [haut-parleurs](#) au plafond, de trois moniteurs et de trois [caméras murales](#).

Ce système peut être utilisé :

- en **présentiel**, pour bénéficier de certaines configurations de salles, et pour **enregistrer** l'événement,
- en **comodalité**, avec des usagers en présentiel et à distance via une solution de **streaming**,
- en **comodalité**, avec des usagers en présentiel et à distance via un logiciel de **webconférence** (BigBlueButton ou Zoom).

Nous vous conseillons de commencer son utilisation par le choix d'une [configuration de salle](#) sur le [pupitre Extron](#).



Assistance

Ne modifiez pas les branchements derrière les [chariots moniteurs](#).
N'utilisez pas les télécommandes des moniteurs.



Voici une liste de solutions pour les problèmes les plus courants :

- [Mon partage d'écran est brusquement interrompu \(écran violet\)](#).

Contact: cemu.video@unicaen.fr

Utiliser les configurations de salle

1. Configurez votre salle en plaçant les chariots moniteurs aux endroits souhaités.
2. Si besoin, branchez la paire de câbles du moniteur (les câbles peuvent être inversés) sur les [points de connexion](#) les plus proches.
3. Connectez votre PC au moniteur grâce au système [BenQ](#) ou branchez le avec un câble HDMI.
4. Sélectionnez une configuration de salle sur le [pupitre Extron](#).


Le fait de sélectionner une configuration de salle sur le [pupitre Extron](#) :


- alimente **tous les moniteurs branchés** quel que soit leur emplacement,
- allume **la caméra** correspondant à la configuration concernée et éteint les autres caméras,
- ouvre **la ou les dalles micros**.

Le **renforcement sonore** n'est pas intégré à l'une des 6 configurations et doit être ajouté manuellement.



Selectionnez une configuration de salle



 Chaque configuration est personnalisable.

La configuration 1:

- alimente **tous les moniteurs branchés**,
- allume la **caméra 1 (angle serré)**,
- allume la **dalle micro 1**, la plus proche de la caméra 1.

Cas d'usage de la configuration, sans personnalisation :

- **Captation par la caméra 1** : idéal pour enregistrer des réunions, ou lorsque le ou les intervenants se trouve(nt) avec les participants en présentiel.
- **Une seule dalle micro est allumée** : petit comité.

La configuration 2:

- alimente **tous les moniteurs branchés**,
- allume la **caméra 1 (angle large)**,
- allume la **dalle micro 1**, la plus proche de la caméra 1.

Cas d'usage de la configuration, sans personnalisation :

- Identique à la configuration 1 avec un champs caméra plus large.

La configuration 3:

- alimente **tous les moniteurs branchés**,
- allume la **caméra 1 (angle large)**,
- allume les deux **dalles micros (ouverture micro de la salle entière)**.

Cas d'usage de la configuration, sans personnalisation :

La configuration 4:

- alimente **tous les moniteurs branchés**,
- allume la **caméra 3 (angle large)**,
- allume la **dalle micro 1**, la plus proche de la caméra 1.

Cas d'usage de la configuration, sans personnalisation :

- **Captation depuis la caméra en fond de salle** : Participants en présentiel en présentiel de dos.
- **Une seule dalle micro est allumée** pour valoriser le discours du ou des intervenant(s).
- **Zone de déplacement** : Le ou les intervenant(s) peuvent se déplacer devant plusieurs moniteurs.

La configuration 5:

- alimente **tous les moniteurs branchés**,
- allume la **caméra 3 (angle large)**,
- allume les deux **dalles micros (ouverture micro de la salle entière)**.

Cas d'usage de la configuration, sans personnalisation :

- **Captation depuis la caméra en fond de salle** : Participants en présentiel en présentiel de dos.
- **Deux dalles micros sont allumées** pour valoriser les interactions avec les participants.
- **Zone de déplacement** : Le ou les intervenant(s) peuvent se déplacer devant plusieurs moniteurs.

La configuration 6:

- alimente **tous les moniteurs branchés**,
- allume la **caméra 2 (angle large)**,
- allume les deux **dalles micros (ouverture micro de la salle entière)**.

Cas d'usage de la configuration, sans personnalisation :

Sélectionner les moniteurs et les sources pour une diffusion en présentiel

Sélectionner le ou les moniteurs sur le(s)quel(s) vous souhaitez diffuser (un cadre bleu-vert apparaît à la sélection). Allumer le ou les moniteurs en faisant glisser l'interrupteur sur ON).

The screenshot shows a configuration interface for a video conference. At the top, there are five tabs: 'Configuration Salle', 'Vidéo' (highlighted in teal), 'Audio', 'Record/Streaming', and 'Web conférence'. The 'UNICAEN' logo is in the top left. Below the tabs, there are two main sections: 'Moniteur' and 'Sources'. The 'Moniteur' section shows three monitor icons labeled M1, M2, and M3. M1 is highlighted with a blue-green border. To the right of the monitors is a green 'ON' toggle switch. The 'Sources' section shows three PC icons and three camera icons labeled 1, 2, and 3. Camera 1 is highlighted with a blue-green icon. Below the camera icons, there are labels: 'Côté galerie vitrée' for camera 1, 'Côté fenêtres' for camera 2, and 'Côté tramway' for camera 3. At the bottom of the sources section, it says 'Réglages caméras appuyez 2s'.

Exemple:

- **Moniteur:** Sélection du moniteur **M1** (cadre bleu-vert) et allumage de celui-ci (**interrupteur sur ON**).
- **Source:** Sélection de la **caméra 1** (icône caméra bleu-vert) et allumage de celle-ci (pression de 3 secondes sur l'icône Caméra, puis positionnement du bouton **interrupteur sur ON**).





Piloter une caméra murale

Les caméras murales peuvent être pilotées:

- en appuyant tout d'abord 3 secondes sur l'icône Caméra pour accéder aux commandes de pilotage,
- puis en appuyant sur les **flèches** et sur les boutons de **zoom**,
- ou en utilisant les **presets** (angles de vue préprogrammés).

Exemple:

- **Preset:** Sélection du **Preset 4** de la **Caméra 1**.



Activer et régler le volume sonore des sorties audio

UNICAEN UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE

Configuration Salle Vidéo **Audio** Record/Streaming Web conférence

M1 M2 M3

Renfort Sonore

MIC 1

MIC 2

on .



Configuration
Salle

Vidéo

Audio

Record/
Streaming

Web
conférence

UNICAEN UNIVERSITE CAEN NORMANDIE

M1 M2 M3

Renfort Sonore

MIC 1


MIC 2

Exemple:

- Activation du **renfort sonore**,
- désactivation.

Enregistrement et streaming



 UNIVERSITE CAEN NORMANDIE

Configuration Salle **Vidéo** **Audio** **Record/Streaming** **Web conférence**


A

1 2 3

B

REC

OFF OFF




Exemple:



REC





Sélectionner les caméras et les cables USB pour une diffusion en webconférence

A screenshot of a software interface for selecting video and audio sources. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Configuration Salle", "Vidéo", "Audio", "Record/Streaming", and "Web conférence" (highlighted in teal). On the left, there is a logo for "UNICAEN UNIVERSITE CAEN NORMANDIE" and a "NOTE" icon. The main area shows two rows of source selection. The first row, labeled "Vidéo", contains three camera icons numbered 1, 2, and 3. The second row, labeled "Audio", contains three USB cable icons numbered 1, 2, and 3. In both rows, the first option (camera 1 and USB 1) is highlighted with a blue-green border. To the right of these rows is a vertical volume slider with a speaker icon at the bottom.

Exemple:

- **Source:** Sélection de la **caméra 1** (cadre bleu-vert),
- **vers PC portable** avec logiciel de webconférence ouvert: Sélection du cable **USB1** (cadre bleu-vert).



Exemples de configurations

1. Cours en comodalité avec un petit groupe

- PC enseignant,
- Webconférence sur BigBlueButton ou Zoom,
- Moniteur 1 pour le visionnage par les étudiants en présentiel,
- Moniteur 2 pour le visionnage par l'enseignant (retour).

From:

<https://pedagowiki.unicaen.fr/> - **CEMU**

Permanent link:

<https://pedagowiki.unicaen.fr/doku.php?id=learninglab&rev=1712584433>

Last update: **12/03/2026 18:49**

